


Mind 2 AI Maker Kit



BIOS 자동 전원 켜기 설정 가이드

1. Mind 2 Ai Maker Kit을 다시 시작합니다. 화면이 꺼지면 **Delete** 키를 길게 눌러 BIOS 메뉴로 진입합니다.


2. **Advanced**로 진입한 뒤, **PCH-IO Configuration**를 선택하고, **Enter** 키를 눌러 설정에 진입합니다.



3. **Auto Power On**을 찾은 후, **Enter** 키를 누르고, **Enable**로 설정한 다음, **Enter** 키를 다시 눌러 확인합니다.



4. **F4**를 눌러 변경사항을 저장하고, BIOS 설정을 종료합니다.



5. **Enter** 키를 눌러 설정을 확인하고, 마무리하시면 됩니다.