


Mind 2 BIOS 업데이트 가이드

⚠ 시작하기 전에

업데이트 과정은 약 5분 정도 소요되며, 진행 중에는 Mind가 **전원에 연결되어 있는지 확인**하고, 전원을 종료하거나 시스템을 조작하지 마십시오.


1단계: BIOS 파일 준비

1. **Mind 2 BIOS** 파일을 다운로드하고, 바탕화면에 복사합니다.
2. 바탕화면에서 **압축을 해제**하고, 경로를 바탕화면으로 지정합니다.



2단계: BIOS 업데이트 도구 실행

1. 압축 해제된 폴더를 엽니다.
2. Flash_BIOS 파일을 **더블 클릭**하여 업데이트 프로그램을 실행합니다.



3단계: 업데이트가 완료되길 기다립니다.


⚡ 업데이트가 진행되는 동안

- 해당 프로그램 창을 조작하지 마십시오.
- Mind의 전원을 끄거나, 종료하지 마십시오.
- Mind가 전원에 연결된 상태를 유지하십시오.

업데이트 프로그램은 자동으로 실행됩니다. 전체 과정은 약 **5분 정도** 소요됩니다.

⚠ BIOS 플래싱 과정 중 장치가 자동으로 재부팅됩니다. 재부팅 후 **화면이 몇 분 동안 검은색으로 유지** 될 수 있으며, 이는 정상적인 현상입니다.

자동으로 업데이트를 계속 진행하므로 **전원을 끄거나 전원 케이블을 분리하지 말고** 잠시 기다려 주십시오.



업데이트는 자동으로 진행되며, 약 **5분 정도** 소요됩니다.

완료

✓ 업데이트 완료

BIOS 업데이트가 완료되면 Mind가 **자동으로 재시작**됩니다. Mind가 다시 부팅되면 BIOS 업데이트가 완료된 것입니다.